

# Planimport

Mit der Funktion **Planimport** können Sie ohne großen Aufwand Pläne und Indizes in BauProCheck einlesen, wenn Sie die Dateien vorliegen haben.

Voraussetzung ist, dass die Dateinamen in einem nachvollziehbaren Format vorliegen. Dann können Sie dieses Format mit einer **Plankodierung** beschreiben ("Zuerst der Name, dann die Beschreibung, dann der Index") und die Pläne einfach am Stück hochladen, BauProCheck sortiert die Daten dann für Sie.


- [Pläne importieren](#)
- [Kodierung](#)
- [Felder](#)

# Pläne importieren

Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie in der täglichen Arbeit Pläne importieren, entweder Pläne von externen Projektbeteiligten oder solche, die Sie selber erstellt haben.

Um aus dem Dateinamen den Plan zuordnen zu können benötigen Sie eine passenden Plankodierung, die Sie wie im Kapitel [Kodierung](#) beschrieben einrichten können.

## Import Dialog öffnen

Sie können mit dem Upload  Icon den Upload Dialog öffnen. Sie können Pläne ohne [Plankodierung](#) hochladen, müssen die Pläne dann allerdings manuell zuordnen.


Pläne



M	Pr...	Verfasser	Plangruppe	Plantyp	Plannr.	Akt. L.	Kurztext	Auftrag	Gewerk	Lokaltät	Ma...	Leistungsphase	Tags
plän			PLAN – Planver		0001A	C	Hauptplan					LP 4 Genehmigungsplanung	
plän			Sicht – Übersich		0001A	A	Hauptplan					LP 3 Entwurfsplanung	
plän			PLAN-BES – Bes		0001A	A	Hauptplan					LP 1 Grundlagenermittlung	
plän			PLAN – Planver		0002A	B	Nebenplan					LP 5 Ausführungsplanung	
plän					B08/15	-							

## Pläne Hochladen

Beim Öffnen öffnet sich der Hochladen-Dialog, falls eine Plankodierung für das Projekt vorliegt. Andernfalls wählen Sie eine der hinterlegten Plankodierungen aus Ihren Listen aus und öffnen den Hochladen-Dialog über den Knopf "Pläne hochladen".



Pläne importieren

Zuordnung | Dateinar

Manuell | brandsc

Index doppelt | Plan\_L0

nicht erkannt | TestPlan

Neuer Plan | TestPlan

Neuer Plan | Plan\_L0

Neuer Index | Plan\_L0

Pläne hochladen | Plankodierung | Te

Standardwerte | Speichern

Diagramm: Dateien hier ablegen/einfügen oder [Dateien durchsuchen](#)

Wie gewohnt lassen sich Dateien per Drag & Drop hinzufügen oder über die Option "Dateien durchsuchen" auswählen. Beim Hochladen werden die Dateien anhand der Plankodierung analysiert und zugeordnet, wenn eine Kodierung vorhanden ist. Die Kodierung wählen Sie vor dem Hochladen, danach ist eine Änderung der Kodierung nicht mehr möglich.

# Maske Pläne importieren

In der geöffneten Maske "Pläne importieren" sehen Sie alle Pläne, die hochgeladen wurden, zusammen mit ihren Zuordnungen. Dateien mit gleichem Dateinamen, aber unterschiedlichen Dateinamenerweiterungen, zum Beispiel ".dxf, .pdf, .txt", werden zusammengefasst und als dieselbe Datei angezeigt.

Alle Zuordnungen lassen sich in der Liste bearbeiten. Die gesamte Zuordnung sowie die Anzeige in dieser Maske sind nur vorübergehend. In der Datenbank tatsächlich angelegt werden diese Informationen erst beim "Speichern". Dokumente, die nicht gespeichert werden, werden verworfen. Hinweis: Beim Schließen der Maske werden Daten auch nicht zwischengespeichert und alle Dateien werden verworfen.

Zuordnung	Dateiname	Dateityp(en)	Projekt	Plangruppe	Plannummer	Index
Manuell	brandschutzplan-1 (2)	jpg, pdf	pläne – Pläne	PLAN Planverwaltung	B08/15	Q
Index doppelt	Plan_L04_0001A_Hauptplan_00A01B-A (1)	pdf	pläne – Pläne	PLAN Planverwaltung	0001A	A
nicht erkannt	TestPlan_G (1)	pdf				
Neuer Plan	TestPlan_F (1)	pdf	pläne – Pläne			
Neuer Plan	Plan_L05_0003A_Nebenplan2_00A03B-B (1)	pdf	pläne – Pläne	PLAN Planverwaltung	0003A	B
Neuer Index	Plan_L04_0001A_Hauptplan_00A01B-B (1)	pdf	pläne – Pläne	PLAN Planverwaltung	0001A	B

Pläne hochladen Plankodierung Testimport  Überschreiben Standardwerte **Speichern**

## Zuordnungen

Die hochgeladenen Dateien werden farblich markiert, um die gefundenen Pläne anzuzeigen. Die Farben zeigen das Ergebnis der Suche und das Verhalten beim Speichern der Pläne.

Text	Erklärung	Speichern
<b>Neuer Plan</b>	<b>Die Kodierung wurde erkannt, aber es wurde kein passender Plan gefunden.</b>	<b>Es werden ein neuer Plan und Index angelegt, und die Datei wird zugeordnet.</b>
<b>Neuer Plan</b>	<b>Der Plan wurde manuell neu angelegt.</b>	<b>Es werden ein neuer Plan und Index angelegt, und die Datei wird zugeordnet.</b>

<b>Neuer Index</b>	Die Kodierung wurde erkannt, der Plan ist bereits vorhanden, aber der Index noch nicht.	Ein neuer Index wird angelegt, und die Datei wird zugeordnet.
<b>Index doppelt</b>	Plan und Index wurden erkannt und existieren schon.	Abhängig von der Einstellung "Überschreiben" werden die Dateien entweder geprüft oder verworfen
<b>nicht erkannt</b>	Die Plankodierung wurde nicht erkannt.	Die Datei wird verworfen.
<b>Manuell</b>	Der Plan wurde manuell zugeordnet.	Ein neuer Index wird angelegt, und die Datei wird zugeordnet.
<b>Bearbeitet</b>	Daten wurden nach dem Bearbeiten verändert.	Daten werden in die Datenbank gespeichert, und die Dateien werden zugeordnet.

Bei der Zuordnung wird die Dateinamenerweiterung ignoriert, also zum Beispiel ".pdf". Alle Dateien mit gleichem Namen, aber unterschiedlichen Dateinamenerweiterungen, zum Beispiel ".pdf" und ".dwg", werden derselben Zeile und damit demselben Index zugeordnet.









## Plankodierung ändern

Nach dem Hochladen von Dateien lassen sich Plankodierungen nicht mehr ändern. Die Analyse der Plankodierung ist nur beim Hochladen möglich.

Wenn Sie die verwendete Kodierung ändern möchten, speichern Sie die Dateien und Zuordnungen in der Datenbank. Danach löschen Sie alles oder schließen Sie die Maske und werfen Sie dabei alle Änderungen. Beim nächsten Öffnen ändern Sie die Plankodierung vor dem Upload.

## Standardwerte

Für den Import lassen sich Standardwerte festlegen. In der Maske können Sie alle Felder aus der Planverwaltung und den Indizes über den Knopf "Hinzufügen" zur Liste hinzufügen. Die Werte lassen sich in der Tabelle bearbeiten und mit dem Mülleimer-Symbol löschen.

Standardwerte		X
Feld	Wert	
	Änderungen	Neue Durchbrüche
	Eingang Soll	08.04.2025
	Eingang 1	09.04.2025
	Freigegeben	10.04.2025
	Geprüft von GP	AP Anzahltest
	Erstellt von AP	2 Merge, Kiefer
	Geprüft von AP	Merge05, Mathias
	Erstellt von GP	Firma 2 Mail ede
<input type="button" value="Hinzufügen"/>		<input type="button" value="Übernehmen"/>

Standardwerte werden nur gesetzt, wenn das jeweilige Feld leer ist. Die Standardwerte werden beim Importieren gesetzt, aber auch beim Schließen der Maske. Wenn die Felder bereits ausgefüllt sind, wird der Wert nicht mit den Standardwerten überschrieben.

## Überschreiben


Wenn Sie das Kontrollkästchen "Überschreiben" aktivieren, ändert sich das Verhalten beim Speichern von Dateien mit einem vorhandenen Index. Wenn eine Datei in dem gefundenen Index bereits existiert, also Dateiname und Dateinamenerweiterung identisch sind, wird die vorhandene Datei durch die neue Datei überschrieben, sofern das Kontrollkästchen aktiviert ist. Ansonsten wird die neue Datei verworfen.

## Bearbeiten

### Wert ändern


Sie können Werte direkt in den Tabellen ändern. Die Dateien werden dabei besonders markiert. Werte lassen sich nicht für nicht zugeordnete Dateien sowie für bereits vorhandene Pläne und Indizes ändern.

### Löschen

Mit dem Mülleimer  entfernen Sie einzelne Dateien aus der Liste. Die hochgeladene Datei samt aller Dateinamenerweiterungen wird dabei unwiderruflich verworfen. **Achtung: Es gibt keine**

## Bestätigungsabfrage vor dem Löschen!

## Neu Zuordnen

Über den Link  zum Neuzuordnen können Sie die Dateien anders zuordnen, als es die Plankodierung oder der gefundene Plan und Index vorgeben.

### Zu Plan zuordnen

Sie können eine Datei direkt einem Plan zuordnen. Beim Speichern wird dann ein neuer Index angelegt.


**Tipp:** Hier können Sie den Index manuell eingeben. Wenn kein Index angegeben ist, wird immer der Index "-" angelegt.

### Als neuer Plan anlegen

Unabhängig vom Ergebnis des Auslesens der Plankodierung und dem dazu gefundenen Plan und Index können Sie den Plan manuell neu anlegen lassen. Beim Speichern werden dann immer ein neuer Plan und ein neuer Index mit den Werten in der Tabelle erstellt.

## Öffnen

Über das Augensymbol können Sie Dateien wie gewohnt zur Ansicht öffnen. Wenn mehrere unterschiedliche Dateinamenerweiterungen vorhanden sind, können Sie auswählen, welche Datei Sie öffnen möchten.



## Nicht erkannten Plan zuordnen

### Zuordnen/neu Anlegen

Zuerst müssen Sie mit dem Link  den Plan zu einem Plan zuordnen oder als neuen Plan anlegen.

### Werte eintragen

Sie können dann die Felder der Pläne wie gewohnt ausfüllen.

## Speichern

Beim Speichern werden alle Dateien mit ihren Zuordnungen in der Datenbank abgelegt. Alle Dateien, die nicht zugeordnet sind, werden dabei verworfen.

## Projekt und Plangruppe

Wenn beim Speichern kein Projekt oder keine Plangruppe vorhanden ist, werden Projekt und Plangruppe automatisch mit der aktuellen Projekt und die StandardPlangruppe verwendet.

## Schließen

Beim Schließen des Fensters werden alle nicht gespeicherten Dateien verworfen und können nicht wiederhergestellt werden.



## Element bearbeiten X

Feld   Ignorieren

Trenner  Format  5 / 5 ◀▶

Schlüssel	Änderungen
-----------	------------

Als Feld kann jedes Feld aus den Planstammdaten und Indizes verwendet werden.

Trennzeichen sind Zeichen, die ein Element vom vorherigen Element trennen. Sie können beliebige Zeichen außer <, >, :, ", /, \, |, ?, \* verwenden. Es können auch mehrere Zeichen verwendet werden.

Bei Datumsfeldern müssen Sie eine Formatierung für das Datum eingeben.

## Ignorieren

Wenn Sie den Haken ignorieren setzen werden die Werte an der Stelle ausgelesen aber nicht in der Suche und für das anlegen des Plans verwendet.

## Kodierung

Wenn Sie eine Kodierung für einzelne Werte in der Plankodierung benötigen können Sie Sie die Werte zur Liste hinzufügen. Wenn das Feld in den Plänen oder Registern eine feste Liste hat,

können Sie die Werte aus dieser Liste übernehmen und einen anderen Schlüssel eingeben.

Die Kodierung kann sich auf die Liste beziehen, wenn dem Feld eine Liste zugeordnet ist. Bei Textfeldern kann sie auf einen Wert verweisen.

Wenn keine Kodierung vorhanden ist, wird versucht, den Wert in der Liste zu finden.

Wenn Sie das Feld ändern und eine Kodierung existiert, kann diese Kodierung nicht weiter verwendet werden. Sie müssen eine neue Kodierung eingeben. Die vorhandene Kodierung wird nicht gelöscht und ist wieder sichtbar, wenn Sie das Feld zurückändern.

# Felder

Alle Felder die in der [Plankodierung](#) ausgewählt werden können.

<b>Feld</b>	<b>Quelle</b>	<b>Typ</b>
Projekte	Pläne	Liste (Projekte)
Plangruppe	Pläne	Liste (Ereignisarten)
Plantyp	Pläne	Liste (Plantypen)
Plannummer	Pläne	Freitext
Kurztext (Plan)	Pläne	Freitext
Gewerk	Pläne	Liste (Gewerke)
Lokalität	Pläne	Liste (Raumbuch)
Geschoss	Pläne	Liste (Geschosse)
Raum	Pläne	Liste (Räume)
Zone	Pläne	Freitext
Größe	Pläne	Freitext
Massstab	Pläne	Freitext
Referenzplannummer	Pläne	Freitext
Thema	Pläne	Liste (Themen)
Leistungsphase	Pläne	Liste (Leistungsphasen)
Planstatus	Index	Liste (Planstatus)
Index	Index	Freitext
Erstellt von GP	Index	Liste (Firmen)
Erstellt von AP	Index	Liste (Personen)

Geprüft von GP	Index	Liste (Firmen)
Geprüft von AP	Index	Liste (Personen)
Eingang Soll	Index	Datum
Eingang 1	Index	Datum
Eingang 2	Index	Datum
Geprüft am	Index	Datum
Wiedervorlage	Index	Datum
Freigegeben	Index	Datum
Erstellt am	Index	Datum